

联机打印操作说明

一、安装 USB 驱动程序

1. 解压 TF 卡中的  UBS Driver.rar 压缩包文件

2. 双击解压后的  CH340_341.EXE 应用程序，进入驱动安装界面，如下图：



3. 点击“安装”，驱动安装成功。




二、联机打印

1. 使用数据线一端连接打印机，另一端连接电脑以及连接电源

2. 把 TF 卡插入打印机背面的卡槽中

3. 打开 CURA 切片软件



4、点击“文件”→“机型设置”




5、选择打印机连接电脑后生成的端口以及波特率 115200，点击“确定”





点击  按钮选择格式为 .STL 的模型文件。**注意模型文件不能是中文。**



6、设置好切片参数以后点击  按钮进入联机打印界面



7、点击“打印”，等待喷嘴温度上升到预设温度时，开始打印



